

FR: Balance de cuisine / EN: Kitchen scale / NL: Keukenweegschaal /
DE: Küchenwaage / IT: Bilancia da cucina / ES: Báscula de cocina /
PT: Balança de cozinha / EL: Ζυγαριά κουζίνας / TR: Mutfak tartısı /
DA: Køkkenvægt / FI: Keittiövaaka / RU: Кухонные весы / UK: Ваги кухонні /
PL: Waga kuchenna / CS: Kuchyňská váha / HU: Konyhai mérleg /
SK: Kuchynská váha / RO: Cântar de bucătărie / SR: Kuhinjska vaga /
SL: Kuhinjska tehtnica / HR: Kuhinjska vaga / BG: Кухненска везна /
AR: خبطلما نازيم / ET: Kõõgikaal / LV: Virtuves svāri / LT: Virtuvės svarstyklės

Tefal®



COMPLISS BC10xx

Instruction manual – Notice d'utilisation – Gebruiksaanwijzing – Bedienungsanleitung
– Manuale di istruzioni – Manual de instrucciones – Manual de instruções – Εγχειρίδιο
οδηγιών – Kullanma kılavuzu – Instrukcja obsługi – Uživatelská příručka – Használati
útmutató – Návod na použitie – Manual de instrucţiuni – Uputstvo za upotrebu – Upute
za uporabu – Ръководство с инструкции – Руководство по эксплуатации – Priročnik z
navodili – Посібник з експлуатації

ON

TO START
PRESS 2 sec

Autostop
2 min

Press 2"

OFF

TARE

1

2

3

4

1

2

3

UNIT

1

Press

2

Press

3

Press

4

Press

1

2

3

4